己使用划小片

つけ置き・水洗いすると、

汚れ落ちが良くなります。

運転のステップ

食器洗い乾燥機

●詳しくは取扱説明書をご覧ください



残さいを捨てる

- ●固いもの(ポンプの故障の原因) つまようじ・魚の骨・輪ゴムなど
- ●細かい残さい(再付着の原因) 七味・ゴマ・ふりかけ
- ●魚の皮(異臭の原因)

洗い・すすぎ中の運転音が 気になるとき

●「標準 | 「低温ソフト | 「少量 | コースのみ



食器をセットし、食器洗い 乾燥機 専用 洗剤を入れる

台所用液体洗剤は少量でも使わないで!

標準量…約6g

- 少量コース……約3g
- 油汚れの多い場合 …… 約9g (サラダオイル含む)





ドアを確実に 閉めてください!

終了ブザーが 鳴ったら終了

汚れに応じて、 洗剤量を増やして ください。



運転終了後、30分以上おいて 庫内が冷えてから

残さいフィルターの そうじ

残さいフィルターの底部に水が 残りますが、異常ではありません

除菌ミスト

■ 45 分

■標準

■予 洗

ドア開 雷源

切

スタート後のコース 変更は電源を 入れ直してください。

洗い▶すすぎ▶乾燥

■ 30 分

■ 60 分

■ドライキープ ■ 少 量

予約 音控えめ

4時間後

乾燥

コース

■ 高温パワフル ■ スピーディ

■低温ソフト 乾燥のみ

スタート 一時停止

標

食後すぐ洗うとき

高温パワフル

- 調理器具など
- 食後数時間たったとき

低温ソフト

耐熱温度60℃以上の プラスチック食器を一般の 食器と一緒に洗うとき

量

食器点数24点以下のとき

つけ置き・水洗いしたとき

予 洗

あとでまとめ洗いするとき / 汚れが乾燥しないように) 軽く洗う

乾燥のみ

手洗いした食器の乾燥や 食器のあたために

(NP-BM2シリーズ) P9960-72300

食器のセット例




汚れた面を矢印方向に!

食器の大きさ・形状によってはセット例の 通り入らないものもあります。

●食器・スプーン等は重ねない→洗えない●かごの下にはみ出さない→回転ノズルに当たる



小皿(1点)と吸物わん・ 茶わん(各6点)を入れる



小皿(12点)・中皿(6点)を 入れる



小物を入れる(はし・スプーン等) 中皿(2点)と大皿(6点)を入れる ●はしは汚れた方を下向きに ●スプーン等は汚れた方を上向きに



コップ(8点)を入れる ●噴射水が当たりやすいよう に、手前に傾けて置く



下かごに 小皿(6点)を入れる



調理器具のセット例



フライパン(直径 26cm以下)・ざる

下かごに

ボール(小)、ボール(大)、 さいばし・おたま バット・片手なべ(2つ)

フライ返し・ しゃもじ

かごの手前に



食器+調理器具のセット例



小皿(各3点)、きゅうすのふた・おたま・かす揚げ

下かごに

茶わん・吸物わん (各3点)

(小物入れに) しゃもじ・はし (かごの手前に)


さいばし・すりこぎ

調理器具

きゅうす・片手なべ・ すり鉢・バット

汚れた面は内側に!

噴射水が当たる ように斜めに 傾けて入れて ください。



●詳しくは取扱説明書をご覧ください。

洗ってはいけないもの



プラスチックの スプーン・フォーク



小さくて軽い



アルミ・銅・鉄製のなべ (弱アルカリ性洗剤の使用時)



グラタンの 焦げ付き



茶わん蒸しの こびり付き

落ちない汚れ

なべの焼け付きや 焦げ付き

●耐熱温度90°C以下のプラスチック(耐熱表示のないものも含む) ※耐熱温度60°C以上のものは、「低温ソフト」コースで洗えます。